

Как настроить интеграцию с кассой АТОЛ

Для того, чтобы проводимые платежные операции в ECVI автоматически фискализировались с использованием кассового аппарата АТОЛ, на рабочем месте следует:

1. Подключить фискальный регистратор к ПК;
2. Установить утилиту Тест драйвера (Драйвер ККТ), **скачать можно с официального сайта АТОЛ по ссылке.**

При установке используйте 32-разрядный инсталлятор!

Если была установлена 64-разрядная версия драйвера, то ее следует деинсталлировать (удалить) и установить 32-разрядную версию.

3. Запустите установленную утилиту Тест драйвера и выполните настройки подключения кассового аппарата.
4. После того, как кассовый аппарат успешно определяется в утилите Тест драйвера - можно обратиться в службу технической поддержки support@ecvi.ru с запросом на интеграцию кассы с программой.

Revision #4

Created 24 January 2023 08:31:21 by Максим

Updated 12 December 2025 07:14:23 by Максим